

## Detergente per superfici in plastica 3 in 1

Detergente 3-in-1 per superfici plastiche con formula potenziata che garantisce risultati ottimi: oltre a pulire, mantiene e protegge la superficie, tutto in una solapassata in modo efficace ed efficiente. Utilizzabile sui mobili da giardino in plastica, telai in PVC delle finestre e su tutte le superfici di plastica esterne.



Made in Germany



CLEAN, CARE & PROTECT

3-in-1

### Proprietà

- Detergente attivo che scioglie rapidamente grasso e escrementi di uccello e patina da smog.
- Formula speciale che protegge il colore ed evita che i mobili da giardino si ingialliscano.
- Formula speciale che protegge la flessibilità della plastica e aumenta la durabilità di mobili da giardino, pannelli e telai
- Il sistema Plug 'n' clean è il metodo più facile per applicare i detergenti con una idropulitrice Kärcher
- detergente pronto all'uso
- Prodotto in Germania

### Macchine da utilizzare

- Idropultrici

### Aree di applicazione

Mobili da giardino  
Piccole finestre  
Pannelli di plastica

### Dati tecnici

Confezione da		Codice
1 l	6 Pezzo(i)	6.295-758.0

## Applicazione

### Idropultrici

- Inserire la bottiglia nell'apposito vano dell'idropultrice, oppure inserire il tubicino di aspirazione nella bottiglia o versare il detergente nell'apposito serbatoio. Spruzzare in bassa pressione, lasciare agire per un breve periodo e poi risciacquare abbondantemente in alta pressione.

## Scheda di sicurezza prevista come da normative europee

- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.